



# MIGHTY LUBE® CEPILLOS DE LIMPIEZA

## Para Transportadores de Viga I de 3"

### INCLUIDO EN ESTE PAQUETE

#### MODELO 3-91BC Beam Sweep

##### Conjunto de Cepillo para Viga I de 3"

- Limpia las superficies del carril
- Reduce la caída de escombros y mejora el contacto de puesta a tierra
- Fácil de instalar y quitar
- Para obtener mejores resultados, instale una unidad cada 200 pies de cadena

\*3-91BC Se muestra instalado en el carril



\*Vista Final



\*Vista Lateral

### TAMBIÉN DISPONIBLE:

#### Limpiador de Cadena de Transportador de Viga I

- Limpia la cadena y los carros
- Elimina los residuos y reduce los rechazos sin contaminar las partes
- Se ajusta para acceder a puntos de difícil acceso
- Muelle cargado para evitar atascos si una percha pasa en un ángulo impar



MODELO #300-I  
Para Viga I de tres pulgadas

#### Cepillo de Limpieza de Yugo

- Elimina la acumulación de fuentes de contaminación de difícil acceso, a menudo pasadas por alto
- El montaje de soldaduras de bloques en la parte inferior del carril
- El cepillo se reemplaza fácilmente



MODELO #30Y  
Para Viga I de tres pulgadas

Consulte nuestro sitio web para obtener información sobre **Los Limpiadores Motorizados**, así como otros equipos de Mighty Lube.



**MIGHTY LUBE®**  
Systematic Lubrication, Inc.

[WWW.MIGHTYLUBE.COM](http://WWW.MIGHTYLUBE.COM)

9569 W 40TH ST • FREMONT, MI 49412 | PHONE 231-924-6160



# 3-91BC BEAM SWEEP INSTRUCCIONES



## MODELO #3-91BC PARTES

(2) B913BL	Bloque
(1) B913U1	Un Agujero Z Soporte
(1) B913U2	Dos Agujeros Z Soporte
(2) B913AB	Soporte del Brazo
(2) B913SP	3/4" x 1" Muelle
(4) B913BLT8	Grado 8 1/4" x 20 x 3/4" Perno
(3) B913BLT5	Grado 5 1/4" x 20 x 1 1/4" Perno
(6) B913SS	8/32 x 1/4 Tornillo Allen
(3) B913N	1/4" x 20 Tuerca

### CEPILLOS DE REEMPLAZO:

B913BRTB 3" Tira de Cepillo Superior/Inferior (4)  
B913BRS 3" Tira de Cepillo Lateral (2)

Grado 5  
Pernos y Tuercas

## INSTALACIÓN

Los ensamblajes completos se envían con cepillos premontados.



\*3-91BC mostrado  
instalado en riel.  
(Vista final)

1. Para instalar el Beam Sweep en su transportador sólo necesita dos llaves de 7/16".
2. Retire tres pernos inferiores
3. Seleccione un enlace de su cadena que no tenga un carro instalado. Coloque los dos soportes de brazo del barrido de viga desde el carril hacia abajo a través del enlace abierto.
4. Ahora instale los dos soportes Z como se muestra en la foto de la vista final\*.
5. Cuando se instale correctamente, el Beam Sweep se asemejará a un conjunto de carros.

### Instalación de cepillos de reemplazo:

1. Retire el limpiador de cepillos de la cadena transportadora.
2. Afloje el tornillo del juego de tiras del cepillo, retire la tira vieja del cepillo. Observe dónde se coloca la tira del pincel en el canal del pincel.
3. Inserte una nueva tira de pincel en el canal del pincel. Asegúrese de que el pincel nuevo esté en la misma posición que el pincel antiguo.
4. Apriete el tornillo de fijación de la tira del cepillo.



**MIGHTY LUBE**<sup>®</sup>  
Systematic Lubrication, Inc.

9569 W 40TH ST • FREMONT, MI 49412 | PHONE 231-924-6160  
WWW.MIGHTYLUBE.COM